

Инструкция по прошивке приемников ProMark 100/120/200/220



Внимание!!! Перед прошивкой приемника необходимо зарядить батарею контроллера.

1. Скачиваем файл прошивки по ссылке
https://www.geokontinent.ru/upload/PM5_V2.6.aW215Ho27.CAB
2. Копируем прошивку на контроллер ProMark 100/120/200/220 (в любую папку).
3. Запускаем файл прошивки с контроллера и ожидаем.
4. Процедура выполнена.